

Zubehör für alle Modelle

Rinfingerscheere



Webnadeln, 7 cm und 15 cm.



Anschlagkamm für freies Weben.



Gobelingabel
für Bildweben.



Anschlaggabel
für Teppichweberei.



Scheerbrett
für Ketten bis
15 m Länge.



Scheerklammer
zum Kettscheeren
mit 2 Stück und
zum Befestigen z.
B. Bandweben.



Scheerrahmen
für Ketten bis 30
m Länge
auf den Tisch zu
stellen.



Webbank 100
cm höhenverstellbar



Modell GH
Einfache Garnwinde und Haspel, zum Abwickeln
oder Herstellen von Strängen. Im Umfang zu
verstellen, am Tisch anzuschrauben.

